



WARNING: To reduce the risk of injury, read the pressure washer instruction manual and the engine instruction manual before operating pressure washer.



IF YOU EXPERIENCE ANY ISSUES WITH YOUR PRESSURE WASHER, WE ARE HERE TO HELP YOU.

Visit our website www.SimpsonCleaning.com or call 1-877-362-4271

SHOULD YOU REQUIRE ASSISTANCE WITH A PART THAT MAY BE BROKEN OR MISSING OR YOU ARE HAVING DIFFICULTY WITH ASSEMBLY OR STARTING PLEASE CONTACT US. YOUR COMPLETE SATISFACTION IS OUR PRIMARY OBJECTIVE.


QUICK SETUP GUIDE

(Letters A-C)




NOTICE: Use of fuels with greater than 10% ethanol are not approved for use in this product per EPA regulations and will damage the unit and void the warranty.


- A Install the Handle**
Place handle onto frame, depress the snap buttons, and slide the handle assembly onto the frame until snap buttons snap into place.



- B Add/Check Oil**
The engine is shipped without oil. Before starting engine, add the oil provided. Check oil level prior to each use. Refer to Engine Owner's Manual for complete procedure.



- C Add Gasoline**
In a well ventilated outdoor area add fresh, high quality, unleaded gasoline with a pump octane rating of 86 or higher. Do not overfill. Wipe up spilled fuel before starting the engine. Refer to Engine Owner's Manual for complete procedure.



IMPORTANT: Ethanol Shield™ (sold separately) is a fuel stabilizer that helps eliminate and prevent ethanol related problems in power equipment. Follow the instructions on the container and add to the gasoline.

QUICK START GUIDE

(Numbers 1-12)



DANGER:

- Never run engine indoors or in enclosed, poorly ventilated areas. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.
- Risk of fluid injection and laceration. When using the high-pressure setting, DO NOT allow the high-pressure spray to come in contact with unprotected skin, eyes or with any pets or animals. Serious injury will occur.

1 Connect Garden Hose to Pump Thread the garden hose to the pump inlet. See Label #1 on the unit.	2 Connect High Pressure Hose to Pump Thread the high pressure hose to the pump outlet. See Label #2 on the unit.	3 Connect High Pressure Hose to Spray Gun Thread the other end of the high pressure hose to the spray gun.	4 Connect Spray Wand to Spray Gun Thread the spray wand into the end of the spray gun.
5 Select a spray pattern Rotate the spray selector to the desired setting.	6 Turn Water Faucet Completely On Do not run the unit without water supply connected and turned on. Use Cold Water Only.	7 Release Air from System Release all air from pump and high pressure hose by depressing trigger until a steady stream of water is present. Approximately 30 seconds.	8 Verify the Fuel Switch is in the ON Position See label #8 on unit.
9 Verify the Engine Switch is turned to the ON Position See label #9 on unit.	10 Move the Choke to the CLOSED Position See label #10 on unit.	11 Pull the Recoil Starter Grip Pull the recoil starter grip to start the engine. See label #11 on unit.	12 Move the Choke to the OPEN Position Gradually move the Choke to the OPEN Position after engine starts. See label #12 on unit.

WARNING: This Guide is not a substitute for reading the instruction manual. User must read and understand operator's manual before using this product.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de heridas, lea el manual de instrucciones de la lavadora a presión y el manual de instrucciones del motor antes de usar la lavadora a presión.




GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

(Letras A-C)



AVISO: Utilice a combustibles que contengan más de 10% de etanol no están aprobado para su uso en este producto por reglamentos de la EPA y puede dañar la unidad y anular la garantía.

- A Instale la manija**
Coloque el ensamble del mango sobre el marco, oprima los botones de acción rápida y deslice el ensamble del mango sobre el marco hasta que los botones queden asegurados en el lugar.
- B Agregue/revise el aceite**
El motor viene sin aceite. Antes de hacer funcionar el motor, agregue el aceite suministrado. Revise el aceite antes de cada uso. Consulte el manual del usuario del motor por el procedimiento completo.
- C Agregue gasolina**
En un área bien ventilada y al exterior, agregue gasolina fresca, de alta calidad y sin plomo con un índice de octanaje de 86 o mayor. No lo llene de más. Limpie todo el combustible derramado antes de encender el motor. Consulte el manual del usuario del motor por el procedimiento completo.



IMPORTANTE: Ethanol Shield™ (se vende por separado) es un estabilizador de combustible que ayuda a eliminar y prevenir los problemas relacionados con el etanol en equipos de potencia. Siga las instrucciones en el envase y añadir a la gasolina.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

(Números 1-12)



PELIGRO:

- Nunca haga funcionar el motor en el interior o en áreas cerradas o poco ventiladas. Las emisiones del motor contienen monóxido de carbono, un gas sin olor y letal.
- Riesgo de inyección de fluido y de cortes. Al usar el modo de alta presión, NO permita que el rocío de alta presión entre en contacto con la piel desprotegida, los ojos o con mascotas o animales. Causará heridas graves.

1 Conecte la manguera de jardín a la bomba Enrosque la manguera de jardín a la entrada de la bomba. Vea la etiqueta #1 de la unidad.	2 Conecte la manguera de alta presión a la bomba Enrosque la manguera de alta presión a la salida de la bomba. Vea la etiqueta #2 de la unidad.	3 Conecte la manguera de alta presión a la pistola rociadora Enrosque el otro extremo de la manguera de alta presión a la pistola rociadora.	4 Conecte la vara rociadora a la pistola rociadora Enrosque la vara rociadora al extremo de la pistola rociadora.
5 Seleccionar un patrón de rociado Fire el selector de rociado al ajuste deseado.	6 Abra completamente la llave del agua No haga funcionar la unidad sin el suministro de agua conectado y abierto. Use agua fría solamente.	7 Libere el aire del sistema Libere el aire de la bomba y de la manguera de alta presión presionando el gatillo hasta que salga un flujo continuo de agua. Aproximadamente 30 segundos.	8 Verifique que el interrupto de gas está en la posición ON Vea la etiqueta #8 de la unidad.
9 Verifique que el interruptor del motor esté en la posición ON Vea la etiqueta #9 de la unidad.	10 Mueva el cebador a la posición CERRADO Vea la etiqueta #10 de la unidad.	11 Tire del arranque manual Tire del arranque manual para encender el motor. Vea la etiqueta #11 de la unidad.	12 Mueva el cebador a la posición ABIERTO Mueva lentamente el cebador hacia la posición ABIERTO después de que el motor haya arrancado. Vea la etiqueta #12 de la unidad.

ADVERTENCIA: Comprender la Guía Rápido no equivale a leer el manual de instrucciones. El usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.



WARNING: To reduce the risk of injury, read the pressure washer instruction manual and the engine instruction manual before operating pressure washer.



IF YOU EXPERIENCE ANY ISSUES WITH YOUR PRESSURE WASHER, WE ARE HERE TO HELP YOU.

Visit our website www.SimpsonCleaning.com or call 1-877-362-4271

SHOULD YOU REQUIRE ASSISTANCE WITH A PART THAT MAY BE BROKEN OR MISSING OR YOU ARE HAVING DIFFICULTY WITH ASSEMBLY OR STARTING PLEASE CONTACT US. YOUR COMPLETE SATISFACTION IS OUR PRIMARY OBJECTIVE.

QUICK SETUP GUIDE

(Letters A-C)

E10

E15


E85

NOTICE: Use of fuels with greater than 10% ethanol are not approved for use in this product per EPA regulations and will damage the unit and void the warranty.

A

Install the Handle


Place handle onto frame, depress the snap buttons, and slide the handle assembly onto the frame until snap buttons snap into place.



B

Add/Check Oil


The engine is shipped without oil. Before starting engine, add the oil provided. Check oil level prior to each use. Refer to Engine Owner's Manual for complete procedure.



C

Add Gasoline

In a well ventilated outdoor area add fresh, high quality, unleaded gasoline with a pump octane rating of 86 or higher. Do not overfill. Wipe up spilled fuel before starting the engine. Refer to Engine Owner's Manual for complete procedure.



IMPORTANT: Ethanol Shield™ (sold separately) is a fuel stabilizer that helps eliminate and prevent ethanol related problems in power equipment. Follow the instructions on the container and add to the gasoline.

QUICK START GUIDE

(Numbers 1-12)




DANGER:

- Never run engine indoors or in enclosed, poorly ventilated areas. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.
- Risk of fluid injection and laceration. When using the high-pressure setting, DO NOT allow the high-pressure spray to come in contact with unprotected skin, eyes or with any pets or animals. Serious injury will occur.

1

Connect Garden Hose to Pump


Thread the garden hose to the pump inlet. See Label #1 on the unit.



2

Connect High Pressure Hose to Pump


Thread the high pressure hose to the pump outlet. See Label #2 on the unit.



3

Connect High Pressure Hose to Spray Gun


Thread the other end of the high pressure hose to the spray gun.



4

Connect Spray Wand to Spray Gun


Thread the spray wand into the end of the spray gun.



5

Select a spray pattern


Rotate the spray selector to the desired setting.



6

Turn Water Faucet Completely On


Do not run the unit without water supply connected and turned on. Use Cold Water Only.



7

Release Air from System


Release all air from pump and high pressure hose by depressing trigger until a steady stream of water is present. Approximately 30 seconds.



8

Verify the Fuel Switch is in the ON Position


See label #8 on unit.



9

Verify the Engine Switch is turned to the ON Position


See label #9 on unit.



10

Move the Choke to the CLOSED Position


See label #10 on unit.



11

Pull the Recoil Starter Grip


Pull the recoil starter grip to start the engine. See label #11 on unit.



12

Move the Choke to the OPEN Position

Gradually move the Choke to the OPEN Position after engine starts. See label #12 on unit.



WARNING: This Guide is not a substitute for reading the instruction manual. User must read and understand operator's manual before using this product.



AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de blessure, veuillez lire le manuel d'instructions de la laveuse à pression et du moteur avant d'utiliser l'appareil.



SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES AVEC VOTRE LAVEUSE À PRESSION, NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER.

Visitez notre site Web www.SimpsonCleaning.com ou appelez-nous au 1-877-362-4271

SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE AVEC UNE PIÈCE QUI POURRAIT ÊTRE BRISÉE OU MANQUANTE, OU SI VOUS AVEZ DE LA DIFFICULTÉ AVEC L'ASSEMBLAGE OU LA MISE EN MARCHÉ, VEUILLEZ NOUS CONTACTER. VOTRE ENTÈRE SATISFACTION EST NOTRE OBJECTIF PRINCIPAL.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

(Letters A-C)

E10

E15


E85

AVIS : Utilisez de carburants dont la teneur en éthanol est supérieure à 10 % ne sont pas approuvés pour une utilisation dans ce produit par la réglementation de l'EPA et risque d'endommager l'appareil et annuler la garantie.

A

Installation de la poignée


Placez l'ensemble de poignée sur le cadre, enfoncez les boutons-poussoirs et glissez l'ensemble de poignée dans le cadre jusqu'à ce que les boutons-poussoirs s'enclenchent dans les trous.



B

Ajouter / Voir pétrole


Le moteur est livré sans huile. Avant de démarrer le moteur, ajoutez l'huile fournie. Vérifier le niveau d'huile avant chaque utilisation. Consultez le guide du moteur pour connaître la procédure appropriée.



C

Ajouter l'essence

Dans un endroit extérieur bien aéré, ajoutez de l'essence pure, sans plomb, de haute qualité et ayant un indice d'octane de 86 ou plus. Ne pas trop remplir. Essayez l'essence déversée avant de démarrer le moteur. Consultez le guide du moteur pour connaître la procédure appropriée.



IMPORTANT: Ethanol Shield™ (vendu séparément) est un stabilisateur de carburant qui aide à éliminer et à prévenir les problèmes liés à l'éthanol dans les équipements de puissance. Suivez les instructions sur le contenant et ajouter à l'essence.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

(Numbers 1-12)




DANGER:

- Ne faites jamais tourner le moteur à l'intérieur ou dans un endroit clos, mal aéré. Les émanations d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore et mortel.
- Risque d'injection de liquide et de laceration. Lorsque vous utilisez le réglage à haute pression, NE LAISSEZ PAS le jet à haute pression entrer en contact avec la peau non protégée ou des animaux de compagnie ou autres. Des blessures sérieuses surviendront.

1

Branchez le tuyau d'arrosage à la pompe


Filetez le tuyau d'arrosage à l'entrée de la pompe. Voir l'étiquette #1 sur de l'appareil.



2

Branchez le tuyau d'arrosage à la pompe


Filetez le tuyau à haute pression à la sortie de la pompe. Voir l'étiquette #2 sur de l'appareil.



3

Branchez la lance d'arrosage au pistolet de pulvérisation


Filetez la lance d'arrosage dans l'extrémité du pistolet de pulvérisation.



4

Branchez la lance d'arrosage au pistolet de pulvérisation


Filetez la lance d'arrosage dans l'extrémité du pistolet de pulvérisation.



5

Choisir une forme de jet


Tourner le sélecteur de jets jusqu'au réglage désiré.



6

Ouvrez le robinet d'eau au complet


Ne faites pas fonctionner l'appareil si l'alimentation d'eau n'est pas branchée et ouverte. Utilisez uniquement de l'eau froide.



7

Relâchez l'air du système


Relâchez tout l'air de la pompe et du tuyau à haute pression en appuyant sur la gâchette jusqu'à ce qu'un écoulement constant d'eau soit présent. Environ 30 secondes.



8

Assurez-vous que le robinet de carburant soit à la position OUVERT (open)


Voir l'étiquette #8 sur de l'appareil.



9

Assurez-vous que l'interrupteur du moteur soit à la position MARCHÉ (on)


Voir l'étiquette 9 sur de l'appareil.



10

Assurez-vous que la tige du volet de départ soit tirée à la position FERMÉ (closed)


Voir l'étiquette #10 sur de l'appareil.



11

Tirez la poignée du lanceur


Tirez la poignée du lanceur pour faire démarrer le moteur. Voir l'étiquette #11 sur de l'appareil.



12

Poussez la tige du volet de départ à la position OUVERT (open)

Déplacez, de façon graduelle, la tige du volet de départ à la position OUVERT (open) lorsque le moteur démarre. Voir l'étiquette #12 sur de l'appareil.



AVERTISSEMENT: Ce guide n'est pas un substitut pour la lecture du manuel d'utilisation. Vous devez lire et comprendre le manuel de l'opérateur avant d'utiliser ce produit.